






Mitel6863i

Korte handleiding

- [Bladeren door het menu](#)
- [Een gesprek starten](#)
- [Beantwoorden van een oproep](#)
- [Microfoon uitzetten](#)
- [Gesprek in de wacht zetten en terugnemen](#)
- [Doorschakelen](#)
- [Favorieten](#)
- [Conferentie](#)
- [Gemiste gesprekken bekijken](#)



Bladeren door het menu

Gebruik  om door de menu's of berichten te bladeren. Gebruik  om de verschillende lijnen/bezet indicaties te bekijken of om, als u in het **Optie menu** bent, in of uit bepaalde menu's te gaan. Als u invoer bewerkt en u drukt op de  toets dan wordt het teken links van de cursor gewist en als u op de  toets drukt kiest u voor de optie. Als alternatief kunt u ook op de middelste toets  van de navigatietoets drukken om een instelling te programmeren op bepaalde menu's.

Een gesprek starten


Toets het nummer in of kies één van uw favorieten door op de knop "favorieten" te drukken en bevestig op de centertoets. U belt nu via de speaker. Wanneer u de hoorn opneemt, gaat het gesprek verder via de hoorn.

Neem de hoorn van de haak en volg de stappen zoals in vorig puntje beschreven.

Door eerst op "L1" of L2" te drukken, opent u reeds de respectievelijke lijn en kan u de stappen volgen zoals voorgaand besproken.


Beantwoorden van een oproep



Neem de hoorn van de haak, druk op de lijntoets (L1 of L2).
Voor handsfree gebruik, druk op  .


Microfoon uitzetten




Druk op de  toets om de microfoon uit te zetten.

Gesprek in wacht zetten en terugnemen



U kan door op de  toets te drukken tijdens een gesprek, het gesprek in wacht zetten. De persoon waarmee u aan de lijn bent, krijgt wachtmuziek te horen. Ondertussen kan u via de ander lijn bellen door op de lijntoets te drukken en een gesprek te voeren.

U kan het gesprek hervatten door (indien van toepassing) naar de lijn terug te keren en nogmaals op de  toets te drukken.

Doorschakelen



Doorschakelen met ruggespraak:

Druk op “doorschakelen”, geef het nummer naar waar u wilt doorschakelen in of druk op “favorieten”, kies de bestemming en druk op de (V) toets. De persoon waarmee u in gesprek was krijgt een wachtmuziek en de telefoon van de bestemming rinkelt.

Wanneer de bestemming opneemt, kan u een introductiegesprek voeren. Druk nogmaals op “doorschakelen” om het gesprek definitief door te schakelen.

Doorschakelen annuleren terwijl bestemming nog niet heeft opgenomen:

Druk op Pijltje links (Stop). De persoon waarmee u belt, blijft nog steeds in wacht geplaatst. U kan nu terug doorschakelen naar een andere persoon, of de lijn terugnemen door op "L1" te drukken, waarvan het lampje groen pinkt.

Doorschakelen annuleren nadat de bestemming heeft opgenomen:

- 1) Druk op Pijltje rechts (Verbreken).
- 2) De bestemming kan de hoorn inhaken.

De persoon waarmee u belt, blijft nog steeds in wacht geplaatst. U kan nu terug doorschakelen naar een andere persoon, of de lijn terugnemen door op "L1" te drukken, waarvan het lampje groen pinkt.

Direct doorschakelen:

Druk op "doorschakelen", geef het nummer naar waar u wilt doorschakelen in of druk op "favorieten", kies de bestemming en druk nogmaals op "doorschakelen". Uw lijn blijft bezet en komt vrij van zodra de bestemming heeft opgenomen.


U kan het doorschakelen niet meer annuleren.

Favorieten

Druk op "favorieten" en blader via  door de door u ingestelde favorieten.



Conferentie

U bent in gesprek met een persoon en wilt een extra persoon toevoegen. U drukt hiervoor op “conferentie”, voert het nummer van de extra persoon in of drukt op “favorieten” en bevestigt op de  toets.



Wanneer de persoon akkoord gaat met een conferentie, drukt u nogmaals op de conferentietoets en u bent in een gesprek met beide personen.

U kan zelf het gesprek verlaten door  te drukken. Iemand verwijderen uit de conferentie kan door de contactpersoon te selecteren met  en vervolgens  te drukken.

Wanneer u ophangt, stopt de volledige conferentie.

Gemiste gesprekken bekijken



U klikt op de  toets, en bladert via  éénmaal neerwaarts tot de functie “1. Services”, bevestig op de  toets. Blader dan verder neerwaarts via  tot optie “5. Bellijst”, en bevestig op de  toets. U komt zo in “menu” terecht. Vervolgens bladert u éénmaal neerwaarts via  tot optie “1. Gemiste oproepen” en u bevestigt nogmaals via de  toets. Hier kan u door uw gemiste oproepen bladeren. U kan terugkeren naar het beginscherm via het rode telefoontje. Na deze handeling is de melding van het aantal gemiste oproepen verwijderd van het beginscherm.

Indien u de verkeerde functietoets heeft gekozen, kan u via het rode telefoontje stappen terugkeren.